

Inteno EX400 WLAN-toistin

Onnittelut Inteno EX400 WLAN-toistimen hankinnasta. Laite voi toimia joko toistimena olemassa olevalle langattomalle verkolle tai sillä voi laajentaa kotiverkkoa luomalla erillisen verkon haluamallenne alueelle. Se on helppo ja nopea ottaa käyttöön ja on edullinen vaihtoehto kalliisiin MESH-verkkoratkaisuihin verrattuna. Se vastaanottaa olemassa olevan WLAN-signaalin ja toistaa sen laajentaen langatonta kotiverkkoa. EX400:ssä on sama IOPSYS-käyttäjärjestelmä kuin muissakin uusissa Intenon laitteissa, joka mahdollistaa etätuen laitteelle. Tämän palvelun kautta MPY:n teknisellä tuella on mahdollisuus asiakkaan suostumuksella auttaa mm. laitteiden käyttöönotossa, sisäverkon määrittelyssä ja mahdollisten häiriötilanteiden selvittämisessä. EX400-toistimen avulla voi laajentaa kodin langatonta verkkoa lähes minkä tahansa langattoman modeemin tai WLAN-reitittimen kanssa.

Saadaksenne laitteen käyttöön, suosittelemme seuraamaan tätä ohjetta tarkasti. Aluksi on syytä tarkistaa pari asiaa liittyen kotiverkkoonne.

1. Varmistakaa, että niin Inteno EX400 kuin modeeminne tai oma langaton reitittimenne on päällä.
2. Omassa kotiverkossanne tulee olla niin 2,4GHz kuin myös 5GHz taajuus käytössä. EX400 käyttää 5GHz taajuutta laitteiden välisen linkin muodostamiseen ja ylläpitoon. Tarkistakaa tämä modeeminne tai oman WLAN-tukiasemanne asetuksista, tarvittaessa MPY:n teknisen tuen kanssa.
3. Mikäli teillä on käytössä modeemi, jossa on WPS-toiminto, painakaa ensin modeemin WPS -painiketta. On tärkeää, että modeemista laitetaan WPS-toiminto päälle ennen Inteno EX400:aa. Mikäli modeemissanne ei ole WPS-toimintoa, suosittelemme ottamaan yhteyttä MPY:n tekniseen tukeen (0306703019) tilanteen ratkaisemiseksi.
4. Inteno EX400 -laitteessa laitteen WPS-valo toimii myös kosketusnäppäimenä. Kun valon kohdalta painaa, WPS toiminto alkaa.
5. Tämän jälkeen WPS-valot vilkkuvat hetken ja sitten ne sammuvat. EX400 alkaa muodostamaan yhteyttä modeemin kanssa. **Tämä voi kestää jopa 10 minuuttia.**
6. Yhteys EX400 -laitteen ja modeemin välillä on onnistunut, kun EX400 Broadband -valo jää palamaan keltaisena (kts. kuva alla).
7. Kun paritus on onnistunut ja laitteen valot näyttävät samalta kuin alla olevassa kuvassa, sen voi siirtää haluamaansa paikkaan laajentamaan WLAN-verkon kuuluvuutta. Modeemin ja EX400-laitteen välillä tulee olla enintään 6-8m välimatkaa tapauksesta riippuen. Kuuluvuuteen vaikuttavia asioita ovat laitteiden välimatkan ja sijoittelun lisäksi mm. väliseinien rakenteet ja sähkölaitteet, jotka ovat suoraan laitteiden välillä.
8. EX400 -laitteita voi olla samassa verkossa useita.



Laite toimintavalmiina.

Lisätietoja MPY:n teknisestä tuesta numerosta 0306703019 tai tekninentuki@mpy.fi